

07 款凯迪拉克 凯雷德

复位发动机机油寿命系统的步骤如下：

用 DIC 按钮

1. 在驾驶员信息中心 (DIC) 显示“OIL LIFEREMAINING (机油剩余寿命)”。
2. 按住 DIC 上的 SET/RESET 按钮 5 秒钟以上。重新设置机油寿命监视器到 100%。

不用 DIC 按钮

1. 变速器换档杆置于驻车。
2. 按下行程里程表复位，DIC 上会显示“OIL LIFEREMAINING (剩余机油寿命)”。
3. 按住行程里程表复位杆 5 秒钟以上。重新设置机油寿命监视器到 100%。

如果在您起动车辆时“CHANGE ENGINE OIL SOON (尽快更换机油)”信息再次出现，表明机油寿命监视系统还未被重置。重复本程序。