

2000BMW 保养灯归零方法

(2004-8-2)

2000BMW 保养灯归零方法

- 1、点火钥匙位于位置“0”。
- 2、按住分里程显示器的按钮（在组合仪表上），并将点火钥匙旋转至位置“1”。
- 3、继续按住按钮5秒，直到显示器上出现下列信息：“Oil service”（换油保养）或“INSPEKTION”（保养检查），带“RESET（复位）”或“RE”闪烁。
- 4、在显示器闪烁时短时间按住按钮，以使保养周期复位。
- 5、在显示器闪烁短暂显示新的周期后，转而显示制动液更换周期。在显示器上出现上列信息：时钟符号和“REST（复位）或“RE”。
- 6、再次按住按钮5秒，直到显示“REST（复位）”或“RE”闪烁。
- 7、在显示器闪烁时短暂按住按钮，以使制动液周期复位。
- 8、在显示器短暂地显示了新的周期以后，最后在显示器上出现约2秒钟下列信息
"end "