

## A4\A6 中央门锁编码方法:

### 功能的分类:

- A. 安全型中央门锁: 只按按钮 A, 仅打开驾驶员侧车门和油箱盖锁, 快速连续按两次方能开启所有车锁。
- B. 运动中行李箱自动锁止。
- C. 车速高于 40KM/H 时, 车门自动锁止的设定。

**A6 车型的编码: A 为: 04686 B 为: 04698 C 为: 04714**

**同时拥有以上功能为: 04719 或 6767 以上的电脑版 D32。**

**新款 A6 的电脑版本升级为 D34 所以编码也有变化比较如下**

D32 基本码: 4683 安全型: 4686 运动锁行李箱: 4698 大于 40KM/H 落锁: 4714

D34 基本码: 6730 安全型: 6734 运动锁行李箱: 6746 大于 40KM/H 落锁: 6762

新款 A6 在原来的基础上加: 1 遥控开后备箱

512 有一次声光报警

1024 锁车时喇叭响一声

**A4 车型的编码在舒适系统, 电脑版本为 D34 编码规则和新款 A6 相同:**

### **A4 中央门锁编码的解释:**

- 1. GB 警报
- 2. 确认内部监控指使
- 4. 安全型中央门锁
- 8. 内部监控激活
- 16. 通过车速锁后备箱
- 32 车速锁四车门, 车速大于 10 公里时。
- 64 遥控钥匙舒适功能
- 128 右侧驾驶
- 256 旅行车 (后窗有玻璃破碎传感器)
- 512 锁车时遥控确认
  
- 1024 锁车时报警喇叭响一声 其中 1, 4, 16, 32 功能为备选。
  
- 2048 87 号端子逻辑功能 (门窗逻辑功能: 15 分钟的延迟功能)
- 4096 15S 报警功能 (A6 遥控开启闪两下)
- 8192 忽略
- 16382 绝热玻璃, 数据块在 18 组第四区里。在配制单里 4KV 为绝热。4KC 为普通 控制单元的版本号为 8E0 959 433T 以后的在编码体现。
- 美国的车型: 15885

**更换后需进行适配: 10---61----X 硬件设置**

- X= 0 有四个车门控制单元, 没有脚坑灯。
- 1 有两个车门控制单元, 没有脚坑灯。
- 2 有四个车门控制单元, 有脚坑灯。

3 有两个车门控制单元，有脚坑灯。

**10---62-----X 车门的逻辑功能**

X= 1 用遥控关闭天窗。

2 用遥控开天窗。

4 锁门关闭天窗。

8 遥控打开天窗。

16 用遥控关闭天窗。

32 用锁芯关闭天窗。

64 机械关天窗

128 机械开天窗

其中 32 和 128 功能被取消

**10---63-----X ( 8E0 959 433T 之前的有此功能实现)**

X= 0 普通天窗

1 绝缘隔热玻璃