

编程旅程电脑单位

这个功能用于设置旅程电脑的单位。

现以 S40(04-) 2008 30786352 AD（诊断零件编号）为例来说明这个特殊功能的操作：

1. 步骤 1: S40(04-)

选择菜单			
850			
960			
C70 Coupe			
C70 Conv			
S40 (-04)			
S40 (04-)			
S60			
S70			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 13:43

2. 步骤 2: 选择年款

选择菜单			
车辆识别码			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☐	☐ 13:47

3. 步骤 3: 选择 DIM 系统

选择菜单			
常规保养			
ECM (汽油发动机)			
DIESEL ENG (柴油发动机)			
TCM (自动变速箱)			
ABS/BCM (防抱死刹车)			
SRS (安全气囊)			
CEM (中央电子模块)			
DIM (驾驶员资讯模块)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	🏠	🔍	🌞 13:48

4. 步骤 4:

选择特殊功能.

如果没有特殊功能菜单,可能是因为这个诊断零件编号还没有开发特殊功能,请记住该车的 VIN 码和系统信息,然后发到 LAUNCH 的邮箱(x431@cnlaunch.com),我们将会尽快安排人员查看这个系统是否有特殊功能,如果有你所需要的特殊功能,我们将会尽快安排人员开发这个功能.

请选择测试功能			
系统信息			
读故障码			
清除故障码			
读数据流			
动作测试			
服务灯归零			
特殊功能			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	🏠	🔍	🌞 13:49

5. 步骤 5:

选择: 编程旅程电脑单位

请选择特殊功能项目			
保养灯归零			
各仪表测试			
编程保养行驶距离			
编程保养行驶时间			
编程保养发动机运转时间			
编程温度单位			
编程旅程电脑单位			
编程驻车制动告警			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	☐	☑	☼ 16:22

6. 步骤 6:

编程旅程电脑单位的提示信息如下:

-打开点火开关

如果您购买了此功能, 可给旅程电脑设置单位。

有以下单位可供选择。

-升

-GB 加仑

-US 加仑

-km/l

读取可编程参数。

如果想要更改单位, 要在列表上将期望的单位作标记, 并开始编程。

提示信息	
<p>-打开点火开关 如果您购买了此功能, 可给旅程电脑设置单位。 有以下单位可供选择。 -升 -GB加仑 -US加仑 -km/l 读取可编程参数。 如果想要更改单位, 要在列表上将期望的单位作标记, 并开始编程。</p>	
确定	取消
开始	☐ ☑ ☼ 16:23


7. 步骤 7:

点击确定,设备就会与汽车通讯,并显示如下的信息:

注! 如果显示的信息为:不支持,点击确定就会退出该功能.



支持这个功能时显示的信息如下:



可编程的数值: 升 是此时车上的设置,您可根据您的需要,通过编程来改变此设置值,可以编程四个选择:

F1: 旅程电脑,单位=升

F2: 旅程电脑,单位=GB 加仑

F3: 旅程电脑,单位=US 加仑

F4: 旅程电脑,单位=km/l

例如: 您想把旅程电脑单位设为 km/l, 请点击 F4 开始编程。编程结束时, 可编程的数值变为 km/l, 就说明编程成功; 不然就是编程失败, 请重试, 或把信息反馈给 LAUNCH。
注! 有些车是不支持编程的。(点 Fx 开始编程后, 读出的可编程数据不变)

动作测试				
可编程的数值		km/l		
F1: 旅程电脑,单位=升				
F2: 旅程电脑,单位=GB加仑				
F3: 旅程电脑,单位=US加仑				
F4: 旅程电脑,单位=km/l				
上翻页		下翻页		打印
<	F1	F2	F3	F4 >
开始	☐	☐	☐	☐ 17:32

8. 步骤 8:

如果您想退出该功能,请点击"退出"键

动作测试				
可编程的数值		km/l		
F1: 旅程电脑,单位=升				
F2: 旅程电脑,单位=GB加仑				
F3: 旅程电脑,单位=US加仑				
F4: 旅程电脑,单位=km/l				
上翻页		下翻页		打印
<	F2	F3	F4	退出 >
开始	☐	☐	☐	☐ 17:33