




读取配置

这个功能用于获得 ABS/BCM(制动控制模块)的配置数据。

现以 V50 2005_08688027 B (诊断零件编号) 为例来说明这个特殊功能的操作：

1. 步骤 1: V50

选择菜单			
S80(-06)			
S80(07-)			
S90			
V40			
V50			
V70(-00)			
V70(00-)			
V70(08-)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始			 10:20

2. 步骤 2: 选择年款

选择菜单			
车辆识别码			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始			 10:20

3. 步骤 3: 选择 ABS 系统

选择菜单			
常规保养			
ECM (汽油发动机)			
DIESEL ENG (柴油发动机)			
TCM (自动变速箱)			
ABS/BCM (防抱死刹车)			
SRS (安全气囊)			
CEM (中央电子模块)			
DIM (驾驶员资讯模块)			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	🏠	📄	🌞 10:21

4. 步骤 4:


选择特殊功能.

如果没有特殊功能菜单,可能是因为这个诊断零件编号还没有开发特殊功能,请记住该车的 VIN 码和系统信息,然后发到 LAUNCH 的邮箱(x431@cnlaunch.com),我们将会尽快安排人员查看这个系统是否有特殊功能,如果有你所需要的特殊功能,我们将会尽快安排人员开发这个功能.

请选择测试功能			
系统信息			
读故障码			
读延迟故障码			
清除故障码			
读数据流			
动作测试			
特殊功能			
上翻页		下翻页	
诊断首页	后退	打印	帮助
开始	🏠	📄	🌞 10:21

5. 步骤 5:

选择: 读取配置



6. 步骤 6:

读取配置的提示信息如下:

打开点火开关

每次打开点火开关后, 可通过 CAN 网络从 CEM(中央电子模块)中获得 BCM(制动控制模块)的配置数据。新数据与先前存储的数据相比较。如果配置不符, 则存储故障码。以下数据被存储:

车身, 明确说明车身类型。


变速器, 明确说明变速器类型(手动/自动)。

制动系统, 明确说明制动系统功能类型(标准/STC(稳定牵引力控制)/DSTC(动态稳定牵引力控制))。

动力传动, 明确说明动力传动类型(2WD(两轮驱动)/4WD(四轮驱动))。


CVT(无级变速器), 明确说明该车是否配有 CVT(无级变速器)。

注意! 行驶时, 当 BCM(制动控制模块)激活 ABS(防抱死制动系统)、牵引力或稳定功能后, 控制模块不允许读取参数。这表示这些时间内无法读取参数。



7. 步骤 7:

点击确定,设备就会与汽车通讯,并显示如下的信息:



8. 步骤 8:

如果您想退出该功能,请点击"退出"键

动作测试		
车身类型	4车门	
变速器	自动	
制动系统	STC (稳定牵引力控制)	
动力传动系统	未知	
CVT (无级变速器)	否	
上翻页	下翻页	打印
退出		
开始	🏠	🔍
🔌	🌞	📶 10:49